



DADOS TÉCNICOS

ING 45.500

Technical sheet

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA

Maximum Loading Moment / Momento de carga maxima

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)

Maximum Vertical Reach (from Ground) / Alcance Vertical Máximo (Del Suelo)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

Horizontal Maximum Reach / Alcance Máximo horizontal

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

Hydraulic Vertical Maximum Reach / Alcance Máximo Vertical Hidraulico

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLUNÇÃO

Maximum Angle of Inclusion / Ángulo de inclusión máximo

ÂNGULO DE GIRO

Turning Angle / Ángulo de giro

TOQUE DE GIRO

Turning Torque / Torque de giro

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE

Tank Capacity / Volumen De Aceite En El Tanque

PRESSÃO DE TRABALHO

Maximum Operating Pressure / Presión De Trabajo

PESO PADRÃO

Standard Weight / Peso estándar

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM

Filtrng Space Requered / Espacio de montaje

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO

Extended Front Stabilizer / Estabilizador delantero extendido

NÚMERO DE LANÇAS HIDRAULICA

Number Of Hydraulic Booms / Número De Brazos Hidráulicos

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)

Number Of Manual Boams / Número de Brazos Hidráulicos

PBT MINIMO PARA MONTAGEM

Minimum PBT For Assembly / PBT mínimo para ensamblaje